



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЧМ ТРАНСИВЕРЫ

TK-2000

TK-3000

TK-U100

JVC KENWOOD Corporation

© 862-2299-10 (К, М, С)
09 08 07 06 05 04 03 02 01

Информация об аккумуляторном блоке:

Аккумуляторный блок содержит легко воспламеняющиеся компоненты, например, органический растворитель. Неправильное обращение с блоком может привести к его разлому, в результате которого возможно возгорание, чрезмерное нагревание или другие повреждения аккумулятора. Обязательно соблюдайте нижеизложенные запретительные меры предосторожности.

! ОПАСНОСТЬ:

• Не разбирайте аккумулятор и не меняйте его конструкцию!

Во избежание возникновения опасных ситуаций в аккумуляторном блоке предусмотрена защитная функция и установлена схема защиты. В случае серьёзного повреждения аккумулятор может нагреваться, выпускать дым, разломиться или загореться.

• Не допускайте короткого замыкания аккумулятора!

Не соединяйте + и - контакты аккумулятора с помощью каких-либо металлических предметов (например, скрепки для бумаг или проволоки). Не переносите и не храните аккумуляторный блок в контейнерах с другими металлическими предметами (например, проволокой, цепочками или шпильками). В случае короткого замыкания в аккумулятор поступает чрезмерный ток. В результате аккумулятор может нагреваться, выпускать дым, разломиться или загореться. Это также может привести к нагреванию металлических предметов.

• Не прокаливайте и не нагревайте аккумулятор!

В случае плавления изолятора, повреждения газовпускного вентиля или функции защиты или воспламенения электролита, аккумулятор может нагреваться, выпускать дым, разломиться или загореться.

• Не оставляйте аккумулятор вблизи огня, печей или тепловых генераторов (в местах с температурой выше 80°C)!

Плавление полимерного сепаратора в результате воздействия высокой температуры может вызвать короткое замыкание в отдельных элементах аккумулятора, вследствие чего аккумулятор может нагреваться, выпускать дым, разломиться или загореться.

• Ни в коем случае не погружайте аккумулятор в воду и не мочите его!

В случае повреждения схемы защиты аккумулятора, он может заряжаться при чрезвычайно высокой силе тока (или напряжении), что может вызвать необычную химическую реакцию. Аккумулятор может нагреваться, выпускать дым, разломиться или загореться.

• Не заряжайте аккумулятор вблизи огня или в условиях попадания на него прямого солнечного света!

В случае повреждения схемы защиты аккумулятора, он может заряжаться при чрезвычайно высокой силе тока (или напряжении), что может вызвать необычную химическую реакцию. Аккумулятор может нагреваться, выпускать дым, разломиться или загореться.

• Используйте только рекомендованное зарядное устройство и соблюдайте инструкции по зарядке!

В случае выполнения зарядки аккумулятора в других условиях (в условиях высокой температуры, превышающей допустимое значение, повышенного напряжения или силы тока, а также с использованием модифицированного зарядного устройства), возможны избыточный заряд аккумулятора или провоцирование необычной химической реакции. Аккумулятор может нагреваться, выпускать дым, разломиться или загореться.

• Не прокалывайте аккумулятор, не ударяйте его инструментами и не наступайте на него!

Такие действия могут деформировать аккумулятор и вызвать короткое замыкание. Аккумулятор может нагреваться, выпускать дым, разломиться или загореться.

• Не трясите и не бросайте аккумулятор!

Удар может стать причиной нагревания или разлома аккумулятора, появления дыма или возгорания. В случае повреждения схемы защиты аккумулятора, он может заряжаться при нестандартной силе тока (или напряжении), что может вызвать необычную химическую реакцию. Аккумулятор может нагреваться, выпускать дым, разломиться или загореться.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Мы благодарим вас за выбор продукции Kenwood в качестве наземного мобильного устройства радиосвязи.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ♦ Использование радиопередатчиков без специального разрешения на территории, контролируемой государственными органами, запрещено законом.
- ♦ Незаконная работа в эфире влечёт за собой ответственность в виде штрафа и/или лишения свободы.
- ♦ Поручайте обслуживание изделий только квалифицированным специалистам.

Безопасность: очень важна осведомлённость оператора и его понимание рисков, свойственных процессу эксплуатации любого трансивера.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не заряжайте трансивер и аккумуляторный блок, если они влажные.
- Убедитесь в том, что между трансивером и аккумуляторным блоком отсутствуют металлические предметы.
- Не используйте варианты, не рекомендованные компанией Kenwood.
- Не касайтесь повреждённого штампованных каркаса или другой части трансивера.
- В случае подключения к трансиверу гарнитуры или наушников понизьте уровень громкости трансивера. Обращайте внимание на уровень громкости при отключении бешумной настройки.
- Не размещайте кабель микрофонный кабель вокруг шеи, если вы находитесь вблизи оборудования, способного защемить кабель.
- Не размещайте трансивер на неустойчивой поверхности.
- Размещайте антенну таким образом, чтобы её край не касалась ваших глаз.
- В случае использования трансивера для радиопередачи в течение нескольких часов радиатор и корпус нагреваются. Не касайтесь этих частей при замене аккумуляторного блока.
- Не погружайте трансивер в воду.
- Всегда выключайте питание трансивера перед установкой дополнительных аксессуаров.
- Зарядного - устройства, отключающее прибор от сети переменного тока. Вилка сетевого шнуря должна находиться под рукой.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В нижеуказанных случаях следует отключать питание трансивера:

- Во взрывоопасной среде (горючий газ, частицы пыли, металлический порошок, зёрнистый порох и т.д.).
- При заправке автомобиля или в случае парковки на автозаправочной станции.
- Вблизи взрывоопасных участков или мест проведения взрывных работ.
- В самолётах. (Любое использование трансивера должно осуществляться в соответствии с указаниями и инструкциями экипажа самолёта.)
- В случае размещения в определённых местах инструкций или предупреждений, касающихся использования радиоустройств, включая, кроме прочего, медицинские учреждения.
- Вблизи людей, пользующихся кардиостимуляторами.

! ОСТОРОЖНО

- Ни в коем случае не разбирайте и не модифицируйте трансивер.
- Не размещайте трансивер на или вблизи подушек безопасности во время движения автомобиля. В случае срабатывания подушки безопасности отброшенный подушкой трансивер может травмировать водителя или пассажиров.
- Не осуществляйте радиопередачу, касаясь антенного входа, или в случае выступления каких-либо металлических частей из антенного корпуса. Осуществление передачи в таких условиях может привести к высокочастотному выгоранию.
- В случае распространения трансивером необычного запаха или дыма немедленно отключите питание, выньте аккумуляторный блок и обратитесь к дилеру компании Kenwood.
- Использование трансивера во время вождения автомобиля может быть запрещено правилами дорожного движения. Обязательно ознакомьтесь с местными правилами дорожного движения и соблюдайте их.
- Не подвергайте трансивер воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не переносите аккумуляторный блок вместе с металлическими предметами, в противном случае возможно короткое замыкание полюсов аккумуляторной батареи.
- Существует опасность взрыва при неправильной замене аккумулятора; заменять необходимо - только на аккумулятор такого же типа.
- В случае использования трансивера в условиях очень сухого воздуха повышается вероятность наращивания электрического заряда (статического электричества).
- Использование в таких условиях наушников может стать причиной прохождения электрического разряда через наушник в ухо. Во избежания поражения электрическим током в таких условиях рекомендуется использовать только динамик/микрофон.

! ОПАСНОСТЬ

• Ни в коем случае не используйте повреждённый аккумуляторный блок!

Аккумулятор может нагреваться, выпускать дым, разломиться или загореться.

• Не припайайте аккумулятор!

В случае плавления изолятора, повреждения газовпускного вентиля или функции защиты, аккумулятор может нагреваться, выпускать дым, разломиться или загореться.

• Соблюдайте полярность аккумулятора (и нонтактов)!

Зарядка неправильно установленного аккумулятора может вызвать необычную химическую реакцию. В некоторых случаях после разрядки может выделяться неожиданно большое количество тока. Аккумулятор может нагреваться, выпускать дым, разломиться или загореться.

• Не заряжайте и не используйте аккумулятор, установленный с неправильной полярностью!

Аккумуляторный блок имеет положительный и отрицательный полюсы. Не прикладывайте дополнительную силу, если аккумуляторный блок не вставляется в зарядное устройство или рабочее оборудование - проверьте полярность аккумулятора. В случае неправильной полярности при установке аккумуляторного блока в зарядное устройство, блок будет заряжен с обратной полярностью, что может стать причиной необычной химической реакции. Аккумулятор может нагреваться, выпускать дым, разломиться или загореться.

• Не касайтесь разломленного или текущего аннулятора!

В случае попадания жидкости электролита из аккумулятора в глаза немедленно промойте их пресной водой. Ни в коем случае не трите глаза. Немедленно обратитесь к врачу. Невыполнение немедленных мер предосторожности может стать причиной появления проблем со зрением.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не заряжайте аккумулятор дальше указанного времени!

Прекращайте зарядку аккумулятора даже в том случае, если по истечении установленного времени аккумулятор не зарядился полностью. Аккумулятор может нагреваться, выпускать дым, разломиться или загореться.

• Ни в коем случае не помещайте аккумуляторный блок в микроволновую печь или в контейнер высокого давления!

Аккумулятор может нагреваться, выпускать дым, разломиться или загореться.

• Держите разломленные и потёкшие аккумуляторные блоки подальше от огня!

В случае протечки аккумуляторного блока (или распространения им плохого запаха), немедленно унесите его из огнеопасной зоны. Вытекающий из аккумулятора электролит легко воспламеняется, что может привести к появлению дыма или взрыва аккумулятора.

• Не используйте необычные по внешнему виду аккумуляторы!

В случае обнаружения плохого запаха, необычного цвета, деформации или любых других необычных признаков выньте аккумуляторный блок из зарядного устройства или оборудования и не используйте его. Аккумулятор может нагреваться, выпускать дым, разломиться или загореться.

Авторские права для встроенных программ

Право собственности и авторское право на программное обеспечение, встроенное в память изделий Kenwood, принадлежат JVC KENWOOD Corporation

РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ

Осторожно распакуйте трансивер. В случае отсутствия каких-либо указанных ниже предметов немедленно отправьте рекламацию перевозчику.

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Антenna 1
- Зарядное устройство/ сетевой адаптер (KSC-355) 1
- Литиево-ионный аккумуляторный блок (KNB-63L) 1
- Заглушка гнезда для подключения динамика/ микрофона 1
- Поясная клипса (KBN-18) 1
- Комплект винтов (M3 x 6 mm) 1
- Руководство пользователя 1

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА



ОСТОРОЖНО

- ◆ Не замыкайте контакты аккумулятора и не выбрасывайте его в огонь.
- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь снять корпус аккумуляторного отсека.



Рычаг фиксации

- 1 Для установки аккумуляторного блока совместите основание аккумуляторного блока с трансивером, плотно прижмите аккумуляторный блок к трансиверу, установив его на место таким образом, чтобы рычаг фиксации находился в закрытом положении.



Рычаг фиксации

- 2 Для снятия аккумуляторного блока надавите рычаг фиксации вверх, а затем потяните аккумуляторный блок от трансивера.

УСТАНОВКА АНТЕННЫ



Антенна

- Вкрутите антенну в разъём в верхней части трансивера, удерживая антенну за основание и вкручивая по часовой стрелке до упора.

- Примечание:** Запрещается использовать антенну в качестве рукоятки, вешать на неё ключи или прикреплять к ней динамик/ микрофон. Используя антенну таким образом, можно вывести её из строя и ухудшить характеристики трансивера.

УСТАНОВКА ПОЯСНОЙ КЛИПСЫ



Поясная клипса

- 1 Снимите аккумуляторный блок, как описано выше.
- 2 Для установки поясной клипсы совместите направляющие поясной клипсы с пазами на задней стороне аккумуляторного блока, а затем установите поясную клипсу на место таким образом, чтобы рычаг фиксации находился в закрытом положении.



Рычаг фиксации

- 3 Для отсоединения поясной клипсы надавите рычаг фиксации в сторону трансивера, одновременно сдвинув поясную клипсу вверх.

УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ НА ГНЕЗДА ДЛЯ ДИНАМИКА/ МИКРОФОНА



Заглушка гнезда для подключения динамика/ микрофона

- Если вы не пользуетесь динамиком/ микрофоном, установите заглушку на гнезда для динамика/ микрофона с помощью винтов M3x6 mm.



Заглушка гнезда для подключения динамика/ микрофона

- Примечание:** Для сохранения водоотталкивающего свойства трансивера необходимо закрывать гнёзда для динамика/ микрофона комплектной заглушкой.


ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

Блок аккумуляторов выпускается заводом в незаряженном состоянии. Зарядите блок перед использованием согласно прилагаемой к нему инструкции.

ВНИМАНИЕ: Всегда выключайте трансивер с аккумуляторным блоком перед установкой трансивера в зарядное устройство.



- 1 Вставьте сетевой адаптер в гнездо, расположенного на задней панели зарядного устройства.
- 2 Вставьте сетевой адаптер в розетку.



Примечание:

При возникновении сбоя во время зарядки индикатор функционирует следующим образом:

Мигает красным: Либо аккумуляторный блок повреждён, либо контакты аккумуляторного блока не плотно прижаты к контактам зарядного устройства.

Попеременно мигает зелёным и оранжевым: Температура аккумуляторного блока не удовлетворяет условию температуры для начала зарядки. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства до тех пор, пока его температура не повысится.

◆ Зарядка следует выполнять при окружающей температуре от 5°C до 40°C. Выполнение зарядки при более низкой или более высокой температуре может привести к неполной зарядке аккумулятора.

◆ В случае сокращения времени работы срок службы аккумуляторного блока будет завершен несмотря на то, что он полностью и правильно заряжался. В этом случае аккумуляторный блок следует заменить.

◆ В случае эксплуатации трансивера с литиево-ионным аккумуляторным блоком в местах с окружающей температурой -10°C и ниже, время работы может сократиться.

◆ При утилизации аккумуляторного блока следует уделять внимание вопросам защиты окружающей среды.

Примечание: Если напряжение аккумуляторного блока станет слишком низким, передача прекратится и прозвучит предупреждающий сигнал.

Состояние светодиодного индикатора

Цвет индикатора	Значение
Горит красным	Передача
Горит зелёным	Приём вызова
Попеременно горит красным и зелёным	Режим регулировки уровня усиления голосового управления
Мигает красным	Низкий уровень заряда аккумулятора во время передачи
Мигает зелёным	Сканирование

УСТАНОВКА УРОВНЯ БЕСШУМНОЙ НАСТРОЙКИ

Для регулировки уровня шумоподавления выполните следующие шаги:

- 1 Выключите питание трансивера.
- 2 Поверните **Селектор каналов** для выбора положения "S".
- 3 Нажмите и удерживайте нажатой **Боковую** кнопку во время включения питания трансивера.
- 4 Продолжайте нажимать **Боковую** кнопку до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал.
- Светодиодный индикатор будет попеременно гореть красным и зелёным светом.
- 5 Отпустите **Боковую** кнопку.
- 6 Поверните **Селектор каналов** по часовой стрелке для повышения уровня шумоподавления и против часовой стрелки для уменьшения уровня шумоподавления.
 - Уровень шумоподавления может быть отрегулирован в пределах от 1 до 9 уровня. Более высокий уровень позволяет принимать более сильные сигналы.
 - При выборе позиций "10" ~ "5" может произойти ошибка.
- 7 Нажмите и удерживайте нажатой **Боковую** кнопку в течение 2 секунд для сохранения настройки.
- Прозвучит звуковой сигнал.
- 8 Для активации новых настроек выключите питание трансивера, а затем включите его снова.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧЕЙ (VOX)

Голосовое управление передачей (VOX) позволяет осуществлять связь автоматически, освободив при этом руки. Данная функция сначала должна быть активирована дилером и может использоваться только в случае использования гарнитуры, которая её поддерживает. Данная функция может быть отключена дилером для отдельных каналов. Для активации функции голосового управления и установки уровня усиления голосового управления выполните следующие шаги:

- 1 Подключите гарнитуру к трансиверу.
 - Функция голосового управления не будет включена, если гарнитура не подключена к разъему трансивера для дополнительных принадлежностей.
- 2 Поворачивайте **Селектор каналов** для выбора положения, отличного от "S".
- 3 Когда питание трансивера выключено в положение OFF, нажмите и удерживайте нажатой **Боковую** кнопку во время включения питания трансивера в положение ON.
- 4 Продолжайте нажимать **Боковую** кнопку до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал.
 - Светодиодный индикатор будет попеременно гореть красным и зелёным.
- 5 Отпустите **Боковую** кнопку.
- 6 Поверните **Селектор каналов** по часовой стрелке для повышения уровня усиления голосового управления и против часовой стрелки для уменьшения уровня усиления голосового управления.
 - Функция усиления голосового управления имеет уровни регулировки от 1 до 10, а также возможность отключения (выберите положение "11" ~ "5").
 - Во время разговора в трансивере светодиод загорится оранжевым при достижении уровня усиления голосового управления, который позволяет распознать голос.
- 7 Нажмите и удерживайте нажатой **Боковую** кнопку в течение 2 секунд для сохранения настройки.
- Прозвучит звуковой сигнал.
- 8 Для активации голосового управления выключите питание трансивера, а затем снова включите его.

Примечание: При подключении гарнитуры к трансиверу, когда функция голосового управления включена и установлен более высокий, более чувствительный уровень усиления голосового управления, приём более громких сигналов могут привести к тому, что трансивер начнёт передачу.

ОПЕРАЦИИ ФОНОВОГО РЕЖИМА

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР (TOT)

Ограничительный таймер предназначен для недопущения использования определённого канала на протяжении продолжительного периода времени. В случае непрерывной передачи в течение запрограммированного дилером времени (по умолчанию оно составляет 1 минуту), передача будет прекращена и прозвучит предупреждающий звуковой сигнал. Чтобы прекратить звуковой сигнал, отпустите выключатель **PTT**.

СИСТЕМА ЭКОНОМИИ АККУМУЛЯТОРА

В случае активации дилером функции экономии аккумулятора снижает мощность, потребляемую после исчезновения сигнала при отсутствии действий в течение 5 секунд. При получении сигнала или выполнении каких-либо действий, система экономии аккумулятора отключается.

Примечание: Во время работы системы экономии аккумулятора, светодиод может мигать зелёным при получении сигналов QT/DQT, не совпадающих со звуковыми сигналами/ кодами QT/DQT, установленными в трансивере.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРДЕ АККУМУЛЯТОРА

Если необходима зарядка или замена аккумулятора, во время эксплуатации трансивера функция предупреждения о низком заряде аккумулятора будет подавать предупреждающий сигнал каждые 30 секунд и светодиодный индикатор будет мигать красным.

БЛОКИРОВКА ЗАНЯТОГО КАНАЛА (BCL)

В случае активации дилером функции экономии аккумулятора, светодиод может мигать зелёным при получении сигналов QT/DQT, не совпадающих со звуковыми сигналами/ кодами QT/DQT, установленными в трансивере.

Примечание: Получите у дилера пояснение о том, как функционирует функция BCL при использовании сигналов QT или DQT.

СИГНАЛЫ QT/ DQT

QT/ DQT используются для разделения целевых групп, чтобы пользователи могли слышать только вызовы из собственной группы.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- 1 Поверните выключатель **Питание** регулятор/ **Громкость** по часовой стрелке для включения питания трансивера.
 - Прозвучит звуковой сигнал, если эта возможность предусмотрена дилером.
- 2 Нажмите кнопку, для которой запрограммирована функция **Монитор** или **Отключение бесшумной настройки**, чтобы услышать фоновые шумы, затем поверните выключатель **Питание** регулятор/ **Громкость** для регулировки громкости.
- 3 Поверните селектор **Канал** для выбора нужного канала.
 - В случае приёма соответствующего сигнала в динамике будет слышен звук.
- 4 Для совершения вызова нажмите и удерживайте нажатым выключатель **PTT**, затем говорите в микрофон своим обычным голосом.
 - Удерживайте микрофон приблизительно на расстоянии от 3 до 4 см от рта.
- 5 Отпустите выключатель **PTT**, чтобы перейти в режим приёма.