

Профессиональный
FM – Трансивер

Ястреб СР-68



- ▶ Монитор
- ▶ Шумоподавление
- ▶ VOX
- ▶ Сканирование
- ▶ Экономия заряда
- ▶ BCLO
- ▶ Таймер тайм-аута
- ▶ CTCSS/DCS

Инструкция пользователя

ЗНАКОМСТВО



Включение / выключение радиостанции

Чтобы включить радио, вращайте ручку On / Off / Volume по часовой стрелке. Радиостанция воспроизводит аудиосигнал и номер канала.

Регулировка громкости

Поверните регулятор On / Off / Volume по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость.

Примечание:

Не держите радиостанцию слишком близко к уху, когда громкость слишком высокая или при регулировке громкости.

Выбор канала

Чтобы выбрать канал, поверните ручку селектора каналов, пока не достигнете нужного канала. Звуковой голос указывает на выбранный канал, если разрешен канал. Каждый канал имеет свою собственную частоту, кодировки, настройки и т.д.

Приём и передача

- Выберите канал, вращая ручку селектора каналов, пока не достигнете нужного канала. Звуковой сигнал указывает выбранный канал.
- Убедитесь, что кнопка PTT отпущена и прослушивает голосовую активность.
- Светодиодный индикатор остается зеленым, когда радиоприемник принимает вызов.
- Чтобы ответить, держите радиостанцию вертикально от 3-5 см от рта. Нажмите кнопку PTT для разговора; отпустите её, чтобы слушать.
- При передаче светодиодный индикатор горит красным цветом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Монитор

Функция используется при неустойчивой связи. Временно отключает подавитель фоновых шумов, чтобы можно было слышать все сигналы на выбранном канале.

Нажмите боковую кнопку для активации, когда она назначена с помощью программного обеспечения.

Сканирование

Если пользователь случайно забыл выбранный канал и не может связаться со своей группой, он может использовать функцию «сканирование каналов». Данная функция позволит Вам определить, какой из каналов свободен, а какие заняты пользователями. Это происходит последовательным перебором всех каналов из частотной сетки с фиксацией наличия сигнала. Нажмите боковую кнопку для активации, когда она назначена.

Таймер тайм-аута передачи (TOT)

Таймер тайм-аута запрещает абонентам использовать канал в течение длительного времени. Если вы непрерывно передаете сигнал какое-то время (продолжительность по умолчанию - 120 секунд), передача будет автоматически остановлена и раздастся звуковой сигнал. Чтобы остановить тон, отпустите кнопку PTT.

Код CTCSS & DCS

Радиостанция оснащена двумя типами тонального кодирования (CTCSS и DCS), что позволяет осуществлять прием — передачу только между группой радиостанций с одинаковым набором кодирования. Примечание: Убедитесь, что ваша и вашего партнера станция запрограммированы на одинаковые тональные кодировки (CTCSS и DCS).

Уровень мощности передачи сигнала

Эта функция позволяет выбирать между высокой и низкой мощностью передачи на каждом канале.

Блокировка занятого канала (BCLO)

Данная функция позволяет активировать блокировку занятого канала. Это нужно для повышения этики при проведении радиобмена. Если Ваша рация настроена на канал, где слышны чужие переговоры.

Пропускная способность


Выберите отклонение передатчика при работе на текущем канале.

Широкий: Макс. Отклонение = ± 5 КГц

Узкий: Макс. Отклонение = ± 2,5 КГц

**Профессиональный
FM – Трансивер**

**Ястреб
СР-68**



- ▶ Монитор
- ▶ Шумоподавление
- ▶ VOX
- ▶ Сканирование
- ▶ Экономия заряда
- ▶ BCLO
- ▶ Таймер тайм-аута
- ▶ CTCSS/DCS

Инструкция пользователя